

DIANA GREEK KEY

RECOMENDACIONES
SOBRE INSTALACIÓN

ROLS



RECOMENDACIONES SOBRE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Un requisito básico para garantizar una óptima durabilidad de la moqueta es contar un instalador cualificado. Es recomendable asegurarse de que el instalador escoge los mejores materiales y el método de instalación más adecuado para el proyecto del que se trate. Creemos que una visita del instalador para ver el sitio es una parte esencial del proceso y que sea conocedor del producto. En nuestros mercados clave, contamos con una red de socios comerciales que estarán encantados de ofrecerte sus servicios de instalación. Puedes ponerte en contacto con nuestra oficina central para conseguir información sobre las empresas de instalación recomendadas para tu zona (info@moquetasrols.com). A continuación te ofrecemos una guía básica sobre la instalación para este producto. La información contenida en esta guía de instalación se proporciona de buena fe y Moquetas Rols no aceptará ninguna responsabilidad ante reclamaciones que tengan que ver con los procedimientos de instalación sugeridos.

Método de instalación

Fase	Operación / Descripción
A) Planteamiento	A.1) Uniones / Juntas (Nota 1) A.2) Uniones de mas de 2 paños (Nota 2)
B) Preparación in-situ	B.1) Tipo de listón / "Gripper" perimetral (Nota 3) B.2) Inclinación del listón / "Gripper" B.3) Posicionamiento del listón / "Gripper" (Nota 6)
C) Instalación	C.1) Corte de la moqueta para la unión (Nota 7) C.2) Sellado de la unión (orillas cortadas) (Nota 8) C.3) Método de unión (Nota 9)

Tensado	Doble pegado
Solo uniones laterales Los rollos no tienen orilla viva	Solo uniones laterales Los rollos no tienen orilla viva
Clavo de longitud corta Doble listón / "Gripper" (Nota 4) 6mm	Clavo de longitud corta Sencillo (Nota 5) 6mm
Cortar por el revés Las orillas tiene que sellarse Cinta de unión eléctrica / por calor	Cortar por el revés Las orillas tiene que sellarse N/A

Nota 1: Moqueta recomendada solo para juntas laterales. No se recomiendan juntas de cabecera o de lateral con cabecera

Nota 2: En uniones de 2 paños es necesario recortar y refinar las orillas para conseguir unas juntas óptimas. Se debe prestar atención tanto en el planeamiento y sellado de las juntas, que el patrón de diseño y la estructura de tejido en ambas orillas coincidan. Recomendamos que se lleve a cabo la inspección de las orillas nada más recibir los rollos ya que es posible que se necesite recortar unos centímetros en el cuerpo de la moqueta para que case el dibujo. No recomendamos que se corte justo por el hilo que se deja vacío en la orilla

Nota 3: Esta moqueta se instala mejor sobre un listón / "Gripper" de clavo medio

Nota 4: En este tipo de moqueta, una doble hilera de listón / "Gripper" normal o una hilera sencilla de listón / "Gripper" de ancho normal permitirá aplicar la tensión necesaria a la moqueta

Nota 5: Se tiene que usar listón / "Gripper" perimetral en instalaciones de pegado doble

Nota 6: Desde el perímetro de la habitación

Nota 7: Los cortes de esta calidad deben hacerse por el revés de la moqueta. Se debe usar un cortador afilado cortando siempre en línea recta siguiendo la separación de la urdimbre, que determina la estructura del tejido

Nota 8: Cuando se tienen que cortar las orillas para hacer una junta, las orillas cortadas de deben sellar con el producto sellante adecuado. Se tiene que dejar el tiempo suficiente para que se seque

Nota 9: Recomendamos usar una cinta de unión de buena calidad. Si es posible, usar una cinta de unión de activación eléctrica (Silvaseam), ya que permite un mayor control en la creación de la junta